



ALUMINUM STEERING SERVO MOUNT & HI-TORQUE SERVO SAVER for TRACTOR TRUCK

1/14電動RCビッグトラック・オプション&スペアパーツNo.32
アルミステアリングサーボマウント & ハイトルクサーボセイバーセット

注意 ● 小さなお子様のいる場所での作業はしないでください。工具にさわったり、パーツやビニール袋を口に入れるなどの危険な状況が考えられます。

CAUTION ● Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put parts or packaging material in their mouths.

《使わない部品》…………… Q2, Q5, Q6
Not used.

★ 部品、※部品はセットに含まれません。
★ Shaded and ※ marked parts are not included in set.

1

★ネジロック剤(別売)をぬります。
★Apply gel type thread lock (separately available).

★図の部品に換えて取り付けます。
★Use in place of kit-included parts, as shown.

★使用するサーボに合わせて取り付けます。
★Match part with servo.

Q1 Q3

FUTABA TAMIYA
SANWA ACOMS
OK

2.6×10mm
バインドビス
Binding screw

3×10mm
丸ビス
Screw

2.6×10mm
タッピングビス
Tapping screw

3×10mm
タッピングビス
Tapping screw

サーボセイバー
スプリング(小)
Servo saver
spring (small)

サーボセイバー
スプリング(大)
Servo saver
spring (large)

Q1, Q3

2×8mmキャップスクリュー
Cap screw

2mmワッシャー
Washer

サーボホーン
Servo horn

5mmビロボールナット(2mm)
Ball connector nut

★サーボがニュートラルで右図のように取り付けます。
★Attach as shown with servo in neutral.

2

★図の部品に換えて取り付けます。
★Use in place of kit-included parts, as shown.

3×10mm
フラットビス
Screw

3×12mm
丸ビス
Screw

3mmワッシャー
Washer

サーボステー
Servo stay

3mmワッシャー
Washer

サーボマウント
Servo mount

3

★ビロボールの位置を変更してください。また変更したことによって、フェンダーに干渉する場合があります。その時はフェンダーの干渉している部分を削り調整してください。
★Change position of ball connector as shown. Trim fender if it comes in contact with ball connector.

★長さを調整して取り付けます。
★Adjust rod length.

★余った部品は予備として使用してください。
★Use leftover parts as spares.

3×8mm
丸ビス
Screw